

Bytte nettverk i MiniSafe 2

For å bytte Wi-Fi-en på MiniSafe 2, trykk på tilbake stillings knappen (resett) på enheten med en binders til Eltako-logoen lyser grønt. Slipp deretter tilbake stillings knappen (resett) umiddelbart.

Søk og velg MiniSafe under nettverk

I appen GFA5 velger du

- Settings
- Controller
- MiniSafe2
- Expert settings
- Change Wifi
- Velg nett
- Følg instruks i appen