



DSZ16D-3x100A MID
 Die Menüführung erfolgt von oben nach unten und von links nach rechts. Ausnahmen sind mit Pfeilen markiert.
 Durch Drücken der Taste ← wird zum vorherigen Menüpunkt zurückgekehrt.
 Durch das Halten der Taste → wird zum Startbildschirm zurückgekehrt. Automatische Rückkehr nach 30s Inaktivität.
 Mit * markierte Werte sind die voreingestellten Standardwerte.
 Menu navigation proceeds from top to bottom and from left to right. Exceptions are indicated by arrows.
 By pressing the ← button, you return to the previous menu item.
 By holding the → button, you return to the start screen. Automatic return after 30 seconds of inactivity.
 Values marked with * are the preset default values.