

FDV ESB64NP-IPM

Matter aktuator for solskjerming

Dette FDV sammendraget gjelder **ESB64NP-IPM**. Det beskriver kontrollpunkter for montasje, drift og vedlikehold. Bruk produsentens bruksanvisning og koblingsskjema ved installasjon.

Identifikasjon og nøkkeldata

Forsyning og styring	12 V DC eller 110–240 V AC
Motor og kontakt	Én 230 V AC motor; 1+1 NO, 10 A / 250 V AC
Tilkobling	Skruklemmer, inntil 2,5 mm²
Kommunikasjon	Matter over Wi-Fi 2,4 GHz; REST API; EnOcean med EOA64
Mål	46 × 45 × 20 mm, innfelt montasje

Montering og idriftsettelse

- Monter innfelt i egnet boks. Koble forsyning, motor og lokal bryter etter produsentens koblingsskjema.
- Kontroller motorretning og endestopp; sett opp aktuatoren i ELTAKO Connect. For Matter kreves kompatibel kontroller og Wi-Fi.

Drift

Test opp, ned og stopp både lokalt og i valgt Matter system. Noter navn, plassering, nettverk og eventuelle tidsinnstillinger.

Ettersyn og vedlikehold

Funksjonstest av retning, stopp og bryter ved ordinært tilsyn. Hold boks og klemmer fri for varmegang og fukt; fast tilkobling kontrolleres av fagperson.

Feil og tiltak

Ved manglende styring: kontroller forsyning, lokal bryter, motorkobling og Wi-Fi. Sjekk endeposisjon og tilstand i appen før eventuell tilbakestilling.

Sikkerhet og avhending

Fast elektrisk installasjon utføres av kvalifisert personell. Kontroller at motoren, spenningen og utgangen ikke potensialfrie kobling passer anlegget. EOA64 er tilbehør. Ved kassering leveres elektrisk/elektronisk utstyr til godkjent mottak.

Dokumentasjon

Kilde: [Eltakos produktdatablad](#). Teknisk informasjon kontrollert 24.09.2026.