

FDV SU62PF-BT/UC

Innfelt Bluetooth astrour

Dette FDV sammendraget gjelder **SU62PF-BT/UC**. Det beskriver kontrollpunkter for montasje, drift og vedlikehold. Bruk produsentens bruksanvisning og koblingsskjema ved installasjon.

Identifikasjon og nøkkeldata

Forsyning og styring	12–230 V UC
Utgang	1 NO, potensialfri, 10 A / 250 V AC
Dimbar LED/ESL 230 V	Inntil 200 W
Glødelamper	Inntil 2000 W
Klemmer	Innstikk, 0,2–2,5 mm²
Elnummer	1020458

Montering og idriftsettelse

- Monter i egnet boks og koble 12–230 V UC, kontakt og lokal bryter etter produsentens terminalskjema.
- Opprett tid/astroprogram i ELTAKO Connect og sett driftsmodus AUTO. Kontroller dato, tidssone og sted.

Drift

Test lokal manuell betjening og automatiske skift. Registrer programlisten og valgt Bluetooth PIN i anleggets dokumentasjon.

Ettersyn og vedlikehold

Ingen batteribytte. Kontroller relé, program og tid ved tilsyn og etter langvarig strømrbrudd.

Feil og tiltak

Ved manglende auto-kobling: kontroller AUTO modus, klokke, sted og program. Ved appfeil: kontroller Bluetooth tilkobling/PIN.

Sikkerhet og avhending

Fast elektrisk installasjon utføres av kvalifisert personell. Appen benyttes til oppsett og program; korrekt klokke, sted og AUTO modus må kontrolleres ved idriftsettelse. Ved kassering leveres elektrisk/elektronisk utstyr til godkjent mottak.

Dokumentasjon

Kilde: [Eltakos produktdatablad](#). Teknisk informasjon kontrollert 24.09.2026.