

FDV WSZ155CEE-16A MID

Mobil 1 fase kWh måler CEE 16 A

Dette FDV sammendraget gjelder **WSZ155CEE-16A MID**. Det beskriver kontrollpunkter for montasje, drift og vedlikehold. Bruk produsentens bruksanvisning og koblingsskjema ved installasjon.

Identifikasjon og nøkkeldata

Tilkobling	CEE støpsel og CEE skjøtekontakt, 230 V / 50 Hz
Maksimal strøm	16 A
Nøyaktighet	MID, klasse B (1 %)
Kapslingsgrad	Kapsling IP68; støpsel/kontakt IP44
Kabel og mål	1,5 m inkl. plugger; kapsling 155 × 60 × 82 mm

Montering og idriftsettelse

- Kontroller at CEE støpsel og kontakt passer uttak, spenning, sikring og belastning. Fest måleren slik at display og kabel ikke utsettes for mekanisk skade.
- Les av startverdi og test at momentaneffekt og telleverk endres under kjent last.

Drift

Registrer målnummer, dato og start-/sluttstand ved eventuell fordeling av forbruk. Visningen krever tilført spenning; data lagres ved avbrudd.

Ettersyn og vedlikehold

Kontroller kabel, støpsel, pakninger og kapsling før bruk. Skadet utstyr tas ut av drift. Hold kontakter tørre og rene.

Feil og tiltak

Ingen visning: kontroller tilførsel og kontakt. Uventet verdi: sjekk at kun ønsket last er koblet via måleren.

Sikkerhet og avhending

Fast elektrisk installasjon utføres av kvalifisert personell. Denne varianten har ikke innebygd PRCD jordfeilvern. Vurder separat vern og aktuell bruk etter installasjonens krav. Ved kassering leveres elektrisk/elektronisk utstyr til godkjent mottak.

Dokumentasjon

Kilde: [Eltakos produktdatablad](#). Teknisk informasjon kontrollert 24.09.2026.