

FDV SU12DBT/1+1-UC

Bluetooth astrour med to kanaler

Bestilt som SU12DBT-UC. Full modellbetegnelse hos Eltako er SU12DBT/1+1-UC (art. 23200902).

Dette FDV sammendraget gjelder **SU12DBT/1+1-UC**. Det beskriver kontrollpunkter for montasje, drift og vedlikehold. Bruk produsentens bruksanvisning og koblingsskjema ved installasjon.

Identifikasjon og nøkkeldata

Forsyning og sentral styring	12–230 V UC
Kanal 1	1 NO, potensialfri, 16 A / 250 V AC
Kanal 2	OptoMOS, potensialfri, 50 mA / 12–230 V UC
Program	Inntil 60 plasser, astrofunksjon
Montasje	TH35, 18 mm / 1 modul

Montering og idriftsettelse

- Kontroller modell og artikkelnummer på enheten. Monter på TH35 og koble hver kanal etter riktig terminalskjema.
- Still dato, klokke, tidssone og geografisk sted. Fordel program plassene mellom kanalene og test hver utgang.

Drift

Sørg for at kanal 2 bare driver egnet styreinngang/relé. Dokumenter kanaltildordning, program og eventuelt feriemønster.

Ettersyn og vedlikehold

Kontroller at tidsprogram og astronomiske skift virker etter sommer-/vintertid og endringer i anlegget.

Feil og tiltak

Ved feil kanal: sjekk programtilordning. Ved uteblitt kobling: kontroller styrespenning og 50 mA grensen for kanal 2.

Sikkerhet og avhending

Fast elektrisk installasjon utføres av kvalifisert personell. Kanal 2 er en 50 mA styreutgang og må ikke behandles som en 16 A lastkontakt. Ved kassering leveres elektrisk/elektronisk utstyr til godkjent mottak.

Dokumentasjon

Kilde: [Eltakos produktdatablad](#). Teknisk informasjon kontrollert 24.09.2026.