FDV WSZ155DSS-16A MID

Mobil 1 fase kWh måler Schuko 16 A

Dette FDV sammendraget gjelder **WSZ155DSS-16A MID**. Det beskriver kontrollpunkter for montasje, drift og vedlikehold. Bruk produsentens bruksanvisning og koblingsskjema ved installasjon.

Identifikasjon og nøkkeldata

Tilkobling	Type F (Schuko), 230 V / 50 Hz
Maksimal strøm	16 A
Nøyaktighet	MID, klasse B (1 %)
Kapslingsgrad	Kapsling IP68; støpsel/kontakt IP44
Kabel og mål	1,5 m inkl. plugger; kapsling 155 × 60 × 82 mm

Montering og idriftsettelse

- Kontroller at kurs, type F plugger og last passer sammen; 16 A skal ikke overskrides.
- Plasser kapsling og kontaktleddene beskyttet mot mekanisk skade og slik at IP44 krav for kontakter opprettholdes.

Drift

Les av start- og sluttstand. Målerstanden bevares uten spenning, men displayet trenger spenning for å vise verdi.

Ettersyn og vedlikehold

Inspiser kabel, plugger og kontakt før bruk; ta måleren ut av drift ved skade eller tegn til varmgang.

Feil og tiltak

Ingen visning: kontroller spenning, støpsel og tilkoblet uttak. Avvikende måling: kontroller at all ønsket last går gjennom måleren.

Sikkerhet og avhending

Fast elektrisk installasjon utføres av kvalifisert personell. Dette er grunnvarianten uten ekstra PRCD. Kapslingsgrad for kontaktleddene og plassering av skjøter avgjør bruken ute. Ved kassering leveres elektrisk/elektronisk utstyr til godkjent mottak.

Dokumentasjon

Kilde: Eltakos produktdatablad. Teknisk informasjon kontrollert 24.09.2026.